

PROFOTO CONNECT FOR SONY

Varenummer: PROF901312



1,800.00

DKK ex moms



2,250.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Lars Thestrup

lars@goecker.dk

35865106

København



Jakob Worre

jakob@goecker.dk

35865142

Aarhus

Beskrivelse:

Connect er en knapfri trigger der nemt forbinder dit kamera og dine Profoto-lamper.

Med Profoto Connect har det aldrig været nemmere at skabe naturligt og smukt lys, når som helst og hvor som helst. Connect har ingen knapper og kun tre indstillinger: Auto, Manuel og Slukket. Bruger du Profoto på auto, skal peger du bare og skyder for at få en god eksponering, fordi flash-effekten beregnes automatisk. Ved at bruge triggeren på manuel kan du finjustere lyset for endnu mere kontrol, enten manuelt eller via Profoto-app'en.

Profoto Connect er en lille, letvægts trigger der er kompatibel med alle Profoto AirTTL-lamper. Connect er utrolig nem at arbejde så du kan fokusere på det vigtige - at skabe flotte billeder.

Funktioner

- Knapfri trigger til alle Profoto AirTTL-lamper.
- Tilslut til kameraets hotshoe for trådløst at forbinde kamera og flash.
- Tre indstillinger: Auto, Manuel og Fra.
- Lille, let og minimalistisk design.
- Smart tilslutning med Profoto-app'en (kompatibel med iPhone 7 eller nyere).
- Indbygget genopladeligt LiPo batteri - 30 timers batteritid.

Goecker for shooters

Specifikationer:

Producent	Profoto
Kategori	Flash trigger
Leverandør	Profoto