

SONY VG-C4EM BATTERYGRIP A7RIV/A9II/A1/A7SIII/A7IV Varenummer: SONVGC4EM



2,800.00


DKK ex moms

SONY

3,500.00

DKK incl moms

Produkteksperter:



Kenneth Lauritzen
kenneth@goecker.dk
35865126
København



Bo Christensen
kenneth@goecker.dk
35865144
Aarhus

Beskrivelse:

Nem betjening i lodret position

VG-C4EM har næsten de samme betjeningskontroller som kamerahuset. Placeringen, størrelsen og formen på knapperne er optimeret og i det samme materiale som på kamerahusene på a7 IV, a7S III, a9 II, a7R IV, a7R V og a1. Derfor er følelsen af funktion, placering og betjening den samme som på kamerahuset, når kameraet holdes lodret.

Effektiv varighed af betjening fordoblet

VG-C4EM kan rumme et eller to NP-FZ100-batterier. Ved brug af to batterier kan kameraet bruges næsten dobbelt så længe som med ét batteri. Resterende batteristrøm vises på LCD-skærmen i inddelinger på 1 %. Når et batteri løber tør, skifter kameraet automatisk til det andet, hvilket tillader kontinuerlig betjening.

Genoplad batterier, eller forsyn med strøm via USB

Batterierne i det lodrette greb kan genoplades via kameraets USB-port uden at fjerne grebet fra kameraet. Til længerevarende kamerabrug kan der tilføres ekstra strøm direkte til kameraet gennem kameraets USB-port ved hjælp af et mobilbatteri eller en AC-adapter til at supplere batteristrømmen.

Let, men hårdført kabinet i magnesiumlegering

Den ydre del af VG-C4EM er fremstillet af den samme magnesiumlegering, der er brugt til kabinettet på a7 IV, a7S III, a9 II, a7R IV og a1, for at give den samme stabilitet som selve kameraet og samtidig holde den samlede vægt og størrelse på et minimum.

Pålidelig modstandsdygtighed over for støv og fugt

Kameragrebet har det samme tætningsmateriale som kamerahuset til at holde støv og fugt ude. Dette forbedrer pålideligheden af kamerasystemet.

Specifikationer:

Producent	Sony
Kategori	Batterigreb
Passer til (kamera)	Sony A7 IV
	Sony A7R IV
	Sony A7S III
	Sony A9 II
Leverandør	Sony consumer